

INSTALLATIONS- & VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING



SKURDØR

VEDLIGEHOLDELSE

Den købte SKURDØR er beregnet til rum, hvor temperaturforskelle mellem ude og inde ikke overstiger 18 grader.

Selvom døren har aluminiumsplader indbygget i konstruktionen til at modvirke krumninger ved eksponering mod solen, kan der forekomme krumninger hvis døren er malet i mørke farver, da de absorberer mere varme end lyse farver.

Døren er fra fabrikken overfladebehandlet med en maling beregnet til udendørs brug.

Mindre skader reparerer med en pensel. Brug kun maling, der er beregnet til udendørs brug og i passende farve og glans.

Døren kan rengøres med almindelige vaskemidler (ikke-alkaliske). Brug ikke midler som kan ridse eller opløse den malede overflade. Hvis du er i tvivl, kan du prøve at rengøre et sted, der ikke er synligt.

Vi anbefaler, at man et par gange om året efterser om hængsler og låse skal smøres. Dette gøres med syrefri fedt. Sørg for ikke at bruge for meget fedt eller olie på selve døren.

Bemærk, at er døren i en mørk farve kan det øge risikoen for harpiksudtræk på karmen.

INSTALLATION

Før du går i gang, bør du tjekke dørens beskaffenhed og overfladebehandlingen.

Til installation, skal du bruge:

- Målebånd eller tommestok samt vaterpas
- Skruemaskine og - alt efter hvor du installerer - evt. en boremaskine
- Montagekiler
- Montage-/karmskruer
- Fugepistol

1. Dørsættet leveres med dørblad hængt i karm. Placer døren liggende, så du nemt kan løfte dørblad ud af karm.

2. Karm placeres i dørhullet og med et vaterpas ser du om dørtrinnet er vandret. -Kiler kan bruges til at justere bunden til den rigtige højde og sikre, at den er i vater. Sørg for at der er plads til at tætn under dørtrinnet. -Isæt kilerne parvis mod hinanden over eller under hvor du vil skrue karmen fast. Kontroller med det lange vaterpas, at karmen er i lod både mod døråbningen og i forhold til væggen samt over

topstykket. Kontroller at der er plads til at tætn med fugebånd rundt om karmen.

-Juster evt. kiler og fastskru karmen i hængselsiden. Bemærk, at der ingen for-borede huller er. Vi foreslår, at du skruer igennem karmen inde i falsen, så skrueene ikke er synlige når døren er lukket. Vi anbefaler, at du bruger mindst 4 skrue på hver af karmsiderne
-Skrue låsesiden fast på samme måde som hængselsiden.

3. Kontroller at døråbningen har samme breddemål fra bund til top. Karmen er lavet af træ og kan derfor bue lidt. Hvis nødvendigt skal kiler justeres, så karmbredde er ens og denne placering fastholdes med skrueene.

4. Mål diagonalerne (venstre top til højre bund og omvendt). De skal være ca. lige lange. Hvis mål ikke passer, løsner eller strammer du skrueene, samtidigt med at du justerer med kilerne.

5. Monter døren i karmen. Tjek afstand mellem dør og karm, og at karmen ikke er skæv i forhold til dørbladet. Kontroller også at døren både åbner og

lukker let. Se efter at alle sprækker mellem dør og karmens fals er lige store.

6. Dørbladet kan justeres op og ned i hængslerne. Tag top-skrue af og juster med en umbraco nøgle (husk begge).

7. Sørg for at døren ikke åbner eller lukker i af sig selv, men bliver stående i den stilling, som du stiller den i. Finjuster karmen med kiler og skrue.

8. Føles døren "løs" ved lås i lukket stand, kan slutblikket justeres.

9. Afskær kilerne i niveau med karmen. Vær sikker på at kilerne bliver siddende. Tætn med fugebånd mellem karm og væg. Pres ikke så hårdt at karmen krummer tilbage.

10. Fugning mellem karm og væg skal kunne "ånde", så fugt ikke lukkes inde. Fugning skal udføres, så det kan "ånde" udad, men være diffusionstæt indad. Der bør anvendes fugemasse indvendig, og fugebånd udvendig. Brug aldrig fugemasse udvendig.